

Mist 設定マニュアル

- WLAN -

速度制限の設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2021年7月 Ver 1.0


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『速度制限の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

速度制限の設定

1. [Network] から [WLANs] をクリックします



2. 編集する無線 LAN を選択します



速度制限の設定

3. 対象 AP における無線 LAN 全体の速度制限は「WLAN Rate Limit」にて設定し、クライアントごとに速度制限を設定する場合は「Per-Client Rate Limit」にて設定します

WLAN Rate Limit

Limit uplink to Mbps

Limit downlink to Mbps

Per-Client Rate Limit

Limit uplink to Kbps

Limit downlink to Mbps

Application Rate Limit

Enabled Disabled

- それぞれの項目で、通信の“上り”と“下り”ごとに制限値を設定します
- 環境によっては速度制限が意図しない結果をもたらす可能性がありますので、設定時には合わせて通信試験の実施を推奨します
- 単位は「Kbps」と「Mbps」を選択可能です

速度制限の設定

4. アプリケーションごとに速度制限を設定するには「Application Rate Limit」にて [Enabled] にチェックます [Add an application] からアプリケーションを選択し、[Per-Client Limit (kbps)] の欄に制限値を入力します

WLAN Rate Limit

Limit uplink to Mbps

Limit downlink to Mbps

Per-Client Rate Limit

Limit uplink to Kbps

Limit downlink to Mbps

Application Rate Limit

Enabled Disabled

[Add an application](#)

Application	Per-Client Limit (kbps)	
Amazon Video	500	Delete
Youtube	750	Delete
TikTok	1	Delete

[Add an application](#)

Application	Per-Client Limit (kbps)
Vimeo	
Youtube	
Remote Desktop	
TeamViewer	
Wikimedia	
Wikipedia	

制限値の設定は [Per-Client Limit (kbps)] の欄に**直接**入力します
デフォルトでは 1 kbps が設定されています

速度制限の設定

5. [Save] をクリックし変更内容を保存します

